



Arbeitsanweisung Funkfernbedienung initialisieren 285146003 Verstärker m. Funk-FB Max Fire 2 direkt

Beim Wechsel einer Fernbedienung (im Verlustfall, etc.) muss die neue Fernbedienung auf den Verstärker angelernt (initialisiert) werden. Dazu müssen der Verstärker an 230V 50Hz angeschlossen und Batterien in der Fernbedienung eingelegt sein.

Um die Fernbedienung zu initialisieren sind 2 Schritte notwendig:

Schritt 1:

Die beiden Mikrotaster "VOLUME +" und "VOLUME -" am Verstärker gleichzeitig für 3 sec. gedrückt halten.

Die rote LED am Verstärker beginnt schnell zu blinken.

Schritt 2:

Anschließend muss irgendeine Taste auf der Fernbedienung einmal gedrückt werden (z.B.: "VOLUME +")

Die rote LED am Verstärker leuchtet 2x auf, als Bestätigung, dass die Initialisierung korrekt erfolgt ist.

