

Bedienungsanleitung MMA Kickboxer

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Maschine benutzen.




Inhalt:

1. Technische Daten	3
2. Nutzungsbedingungen	4
3. Sicherheitsvorkehrungen	5
4. Menüschema	6
5. Einstellungen	7
6. Sendungsinhalt	8
7. Garantiebedingungen	8
8. Ersatzteile	9
9. Kontakt	9



1. Technische Daten



Stromversorgung: 110-240V

Abmessungen: 115 x 80 x 205 cm

Gewicht: 200 kg

Leistungsaufnahme: 70W



2. Nutzungsbedingungen

Die Maschine wird mit 230 V / 50 Hz betrieben. Vergewissern Sie sich immer, dass der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Arbeiten an der Maschine dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Unter keinen Umständen dürfen Stecker oder Verbinder herausgezogen oder abgezogen werden, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose ordnungsgemäß geerdet sind. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung. Öl und Säure können das Kabel beschädigen. Verwenden Sie geeignete Verlängerungskabel und überlasten Sie die Steckdosen nicht. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.




3. Sicherheitsvorkehrungen


- Hochspannung kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Einige Teile können zu Verbrennung führen.
- Stellen Sie die Maschine NICHT an unebenen, abfallenden und leicht zu schüttelnden Orten auf.
- Überprüfen Sie Drähte und Kabel regelmäßig.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus, da es die Innenteile beschädigen kann.



4. Menüschema



5. Einstellungen



Menu Motherboard JB5

1	Coin/Impulse	0,5							
2	Start-Impulse	2							
3	Game time	00m30s							
4	Activate Bonus	active							
5	Set bonus	Imp4. Bon. 1	Imp1. Bon. 0	Imp1. Bon. 0					
6	Demo	volume	100						
7	Points time	Repeat time	600s						
8	Game time	Back to menu	5						
9	Tickets	Active	Point/ticket	Highscore/ticket	Highscore/credit	Substrack point	Back to menu	Back to menu	Ticket setting
10	Clear counts	Inactive	100	1	1	1			Ticket setting
		Clear Points	Clr. Money amount	Clr.ticket count	Back to menu				Counts
		Cancel	Cancel	Cancel					
		Clear	Clear	Clear					
11	Change code	Write New Code	0***						Change code
12	Language	English							Language
		Poliski							
13	Serial no.	sn_							Serial number
14	Exit								Exit

Tot. Work time
Credits-Total
Money amount
Money-Global
Ticket issued
Ticket-Global



Comments
lowest accepted coin
after how many coins the device starts
Game time
Active Bonus
Inactive Bonus
Set Bonus
Demo volume
Repeat Demo
Speed time
Speeding up the game
Ticket setting
Counts
Change code
Language
Serial number
Exit



6. Sendungsinhalt

- Gerät
- Schlüsselsatz (Bedienfeld des Münzprüfers)
- Frontwerbung
- Netzkabel (5 m) (Geldkassette)
- Fernbedienung für die LED (Kasse)

7. Garantiebedingungen

Unsere Geräte haben eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Rechnungsdatum.

Garantie umfassen:

- Anzeigen
- Hauptplatine
- Münzprüfer
- Netzteile
- LED-Treiber
- LED-Beleuchtung

Die Garantiebedingungen gelten nicht für Teile, die nicht oben aufgeführt sind

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unbefugtes Anschließen oder Verändern entstanden sind, fallen nicht darunter.



8. Ersatzteile Service

kundenservice@kms-handel.de

9. Kontakt

KMS Handels GmbH

Bentheimer Str. 239

48529 Nordhorn

05921 30490 81

www.kms-handel.de

info@kms-handel.de

